



LÍNEA RESPIRATORIA

REF:500495

FILTRO DE PARTÍCULAS G95P



ADVERTENCIA

Estos cartuchos ayudan a proteger contra ciertos contaminantes del aire. Antes de usarlo, lea, entienda y cumpla todas las instrucciones incluidas en el panfleto que se incluye con todas las caretas protectoras del respirador Gerson. No hacerlo podría resultar en lesiones graves o incluso la muerte.

GARANTÍA

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fábrica. Ante esto, el cliente deberá presentar su inquietud a nuestro call center (0571) 8234090, y al email SOPORTE@VICSA COLOMBIA.COM quienes le informaran como proceder según sea el caso (devolución, reembolso, reemplazo, etc.).

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, el usuario deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

PROTECCIÓN

- El filtro de partículas N95 (nivel de eficiencia de filtro de 95%) es efectivo en contra de partículas de aerosol sin aceite; pueden aplicarse restricciones en el período de uso.

PRECAUCIONES Y LIMITACIONES

- A-No debe usarse en atmósferas que contengan menos de 19,5% de oxígeno.
- B-No debe usarse en atmósferas inmediatamente peligrosas a la vida o a la salud.
- C-No exceda las concentraciones de uso máximo establecidas por las normas reguladoras.
- D-Es imprescindible se reemplacen los cartuchos y los botes antes de que permitan la completa penetración de los contaminantes y las impurezas; se recomienda establecer un programa fijo de cambios o hacer cambios o hacer caso a los indicadores del equipo que señalan el fin de su eficacia.
- E- No usar y mantener debidamente este respirador podría resultar en lesiones o la muerte.
- F- Cumpla las instrucciones del fabricante para cambiar los cartuchos y/o filtros.
- G-Todos los respiradores aprobados deberán ser seleccionados, colocados, usados y mantenidos de acuerdo a la disposiciones correspondientes a la MSHA, OSHA y otras entidades.
- H-Nunca sustituya, modifique, agregue ni omita piezas. Use piezas de repuesto exactas en la configuración según lo especifica el fabricante.
- I- Consulte las instrucciones del usuario y/o manuales de mantenimiento para obtener información sobre el uso y mantenimiento de estos respiradores.
- J- NIOSH no evalúa los respiradores para ser usados como máscaras de cirugía.
- K- Cumpla las recomendaciones del tiempo de servicio indicadas por el fabricante para este filtro de partículas específico.



LÍNEA RESPIRATORIA



REF:500495

FILTRO DE PARTÍCULAS G95P

PROTEGE CONTRA

- AM - AMONIACO
- CD - DIOXIDO DE CLORO
- CL - CLORO
- FM - FORMALDEHIDO
- HC - CLORURO DE HIDROGENO
- HF - FLUORURO DE HIDROGENO
- HS - SULFURO DE HIDROGENO
- MA - METILAMINA
- OV - VAPORES ORGANICOS
- SD - DIOXIDO DE AZUFRE



LOUIS M. GERSON CO., INC.
MIDDLEBORO, MA U.S.A.
1-800-225-8623



Este cartucho ha sido aprobado solamente en las configuraciones siguientes:

| TC | PROTECCIÓN | CARTUCHO | | | | CARETA PROTECTORA | | FILTROS | RETENEDOR | PRECAUCIONES Y LIMITACIONES |
|----------|------------------------|----------|---|---|---|-------------------|---|---------|-----------|-----------------------------|
| | | G | G | G | G | 9 | 9 | G | 1 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 9 | 7 | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| | | | | | | 0 | 0 | P | | |
| 84A-3332 | P95/OV | X | | | | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3333 | P95/SD/HC/CL/CD/HF/HS | | X | | | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3334 | P95/OV/SD/HC/CL | | | X | | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3335 | P95/AM/MA | | | | X | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3336 | P95/FM | | | | | X | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3375 | P95/OV | | | | | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3376 | P95/SD/HC/CL/CD/HF/HS | | | | | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3377 | P95/OV/SD/HC/CL | | | | | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3378 | P95/AM/MA | | | | | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-3379 | P95/FM | | | | | | | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5509 | P95/OV | | | | | | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5510 | P95/SD/HC/CL/CDE/HF/HS | X | | | | | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5511 | P95/OV/SD/HC/CL | | X | | | | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5512 | P95/AM/MA | | | X | | | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |
| 84A-5513 | P95/FM | | | | X | | X | X | X | A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K |